

**Seznam vrstev**

- Správní členění
- Účelové KM
- Vektorové mapy
- Rastrové mapy
- Metainformace
- Podkladové mapy
- ArcČR500
- ZABAGED
- StreetNet
- Rastry a ortofoto
- Tématické vrstvy
- Datové sítě
- Doprava
- Ochrana přírody
- Lesy
- Krizové řízení a IZS

**Obnovit mapu**

- Automatické obnovení

**Nápověda:**

- vrstva se zobrazuje
- vrstva se zobrazuje, ale v daném měřítku není viditelná
- vrstva se nezobrazuje
- aktivní pro vyhledávání a dotazování
- neaktivní


**Dokument nápovědy**

MetIS


**Mapa**

Měřítko 1: 45117

Nastavit



(C) SHOCART Zim, ZÚ Praha, GEODIS Brno, ArcDATA Praha



3961/3

3962/1

3961/1

3966/7

3966/4

5965/2

5965/1

5965/3

5965/4

4357-66

5964/1

Ke Store

3

2

1

4

17.90

17.80

5.11

5.08

0.92

2828-9

2828-10

2828-13

3500-4B

3500-5

4269-3390

3500-6

3500-11

3959

2782-10

3958/2

2782-13

3960

3942/1B

3942/1A

3942/6

3958/1

3951/6

3951/1

3950/1

3950/2

3949

3951/2

3951/5

3953/1

3953/2