

ID VÚ	Název útvaru povrchových vod	ČHP	Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Q <sub>a</sub> (m <sup>3</sup> /s)	m-denní průtoky (m <sup>3</sup> /s)												
					Q30	Q60	Q90	Q120	Q150	Q180	Q210	Q240	Q270	Q300	Q330	Q355	Q364
11358000	Teplá Vltava po soutok s tokem Řasnice	1-06-01-023/0	181,33	3,185	6,520	4,850	3,950	3,340	2,880	2,500	2,180	1,890	1,620	1,350	1,060	0,732	0,458
11367000	Řasnice po ústí do toku Teplá Vltava	1-06-01-032/0	89,06	1,753	3,570	2,660	2,180	1,850	1,590	1,390	1,210	1,050	0,903	0,756	0,596	0,413	0,260
11378000	Teplá Vltava po ústí do toku Vltava	1-06-01-043/0	347,59	5,900	12,100	8,980	7,310	6,190	5,330	4,630	4,030	3,500	3,000	2,510	1,980	1,360	0,859
11379000	Studená Vltava po soutok s tokem Světlá	1-06-01-044/0	54,31	1,050	2,220	1,610	1,290	1,080	0,919	0,790	0,681	0,584	0,495	0,409	0,317	0,213	0,130
11382000	Světlá po ústí do toku Studená Vltava	1-06-01-047/0	20,88	0,450	0,940	0,688	0,555	0,466	0,399	0,345	0,299	0,257	0,220	0,182	0,142	0,097	0,060
11389000	Studená Vltava po ústí do toku Vltava	1-06-01-054/0	120,24	2,176	4,560	3,350	2,700	2,270	1,940	1,670	1,450	1,250	1,060	0,876	0,679	0,457	0,278
11398000	Vltava po vzdutí nádrže Lipno I	1-06-01-063/0	515,09	8,680	17,700	13,100	10,700	9,060	7,820	6,810	5,940	5,170	4,450	3,740	2,960	2,080	1,340
11401000	Jezerní potok po vzdutí nádrže Lipno I	1-06-01-066/0	30,21	0,434	0,917	0,641	0,506	0,419	0,356	0,306	0,266	0,230	0,198	0,167	0,135	0,099	0,071
10601150001	Nádrž Lipno I	1-06-01-115/0	949,56	12,847	26,400	19,400	15,700	13,300	11,400	9,900	8,600	7,500	6,500	5,400	4,300	3,040	1,990
11458000	Vltava po soutok s tokem Větší Vltavice	1-06-01-125/0	1032,28	13,913	28,600	21,000	17,000	14,400	12,400	10,700	9,350	8,120	6,980	5,870	4,660	3,290	2,150
11463000	Větší Vltavice po soutok s tokem Trávnice	1-06-01-130/0	60,15	0,629	1,360	0,968	0,766	0,633	0,535	0,457	0,392	0,335	0,282	0,232	0,179	0,120	0,074
11468000	Trávnice po ústí do toku Větší Vltavice	1-06-01-135/0	40,79	0,453	0,967	0,693	0,551	0,458	0,389	0,334	0,287	0,246	0,209	0,173	0,134	0,092	0,057
11469000	Větší Vltavice po ústí do toku Vltava	1-06-01-136/0	109,74	1,159	2,480	1,780	1,420	1,180	0,999	0,856	0,737	0,631	0,535	0,441	0,342	0,231	0,143
11488000	Strážný potok po ústí do toku Vltava	1-06-01-155/0	41,48	0,381	0,825	0,585	0,462	0,382	0,323	0,276	0,236	0,202	0,170	0,140	0,108	0,073	0,045
11491000	Vltava po soutok s tokem Polečnice (Kájovský potok)	1-06-01-158/0	1347,56	16,872	34,900	25,500	20,600	17,300	14,900	12,900	11,200	9,750	8,380	7,030	5,580	3,930	2,570
11504000	Polečnice (Kájovský p.) po soutok s t. Chvalšinský p.	1-06-01-171/0	84,61	0,583	1,340	0,927	0,717	0,580	0,480	0,401	0,335	0,278	0,227	0,179	0,130	0,078	0,040
11515000	Chvalšinský p. po ústí do toku Polečnice (Kájovský p.)	1-06-01-182/0	97,51	0,586	1,360	0,937	0,723	0,583	0,481	0,400	0,333	0,276	0,224	0,176	0,126	0,074	0,038
11518000	Polečnice (Kájovský potok) po ústí do toku Vltava	1-06-01-185/0	197,88	1,314	3,010	2,080	1,610	1,310	1,080	0,904	0,757	0,630	0,515	0,407	0,296	0,179	0,094
11524000	Jílecký potok po ústí do toku Vltava	1-06-01-191/0	55,49	0,418	0,947	0,659	0,512	0,416	0,346	0,290	0,244	0,204	0,168	0,134	0,098	0,061	0,033
11542000	Křemžský potok po ústí do toku Vltava	1-06-01-209/0	126,75	0,924	2,100	1,460	1,130	0,920	0,763	0,640	0,537	0,448	0,368	0,293	0,214	0,132	0,071
11546000	Třebonínský potok po ústí do toku Vltava	1-06-01-213/0	27,5	0,128	0,322	0,213	0,158	0,123	0,098	0,079	0,063	0,050	0,038	0,028	0,018	0,009	0,003
11549000	Vltava po soutok s tokem Malše	1-06-01-216/0	1862,58	20,168	42,200	30,600	24,600	20,600	17,600	15,200	13,200	11,400	9,730	8,120	6,390	4,450	2,860
11562000	Malše po soutok s tokem Kamenice	1-06-02-013/0	197,8	1,744	3,890	2,760	2,170	1,770	1,480	1,250	1,060	0,890	0,736	0,588	0,435	0,269	0,146
11563000	Kamenice po ústí do toku Malše	1-06-02-014/0	32,05	0,260	0,590	0,413	0,322	0,262	0,218	0,183	0,153	0,128	0,105	0,083	0,060	0,037	0,019
11572000	Malše po soutok s tokem Černá	1-06-02-023/0	279,25	2,251	5,060	3,560	2,790	2,270	1,900	1,600	1,350	1,130	0,931	0,742	0,546	0,337	0,181
11577000	Černá po soutok s tokem Pohořský potok	1-06-02-028/0	65,34	0,870	2,040	1,390	1,060	0,846	0,693	0,573	0,475	0,391	0,316	0,247	0,176	0,103	0,052
11578000	Pohořský potok po ústí do toku Černá	1-06-02-029/0	53,58	0,629	1,480	1,000	0,765	0,611	0,500	0,412	0,341	0,280	0,226	0,175	0,124	0,072	0,036
11581000	Černá po ústí do toku Malše	1-06-02-032/0	148,61	1,741	4,090	2,770	2,120	1,690	1,380	1,140	0,948	0,780	0,630	0,490	0,349	0,204	0,102
11584000	Malše po vzdutí nádrže Římov	1-06-02-035/0	464,45	4,230	9,500	6,620	5,160	4,210	3,510	2,950	2,500	2,100	1,740	1,400	1,040	0,661	0,374
11588001	Malše po soutok s tokem Stropnice	1-06-02-039/0	506,07	4,488	10,100	7,030	5,470	4,450	3,710	3,120	2,630	2,210	1,830	1,460	1,090	0,688	0,387
106020390008	Nádrž Římov	1-06-02-039/0	487,43	4,376	9,840	6,840	5,330	4,340	3,610	3,040	2,570	2,160	1,780	1,430	1,070	0,675	0,380
11591000	Stropnice po soutok s tokem Veveřský potok	1-06-02-042/0	45,11	0,414	0,893	0,631	0,498	0,412	0,348	0,298	0,256	0,219	0,185	0,153	0,119	0,082	0,052
11594000	Veveřský potok po ústí do toku Stropnice	1-06-02-045/0	22,6	0,174	0,382	0,267	0,209	0,172	0,144	0,122	0,104	0,088	0,074	0,060	0,046	0,031	0,019
11618000	Svinenský potok po ústí do toku Stropnice	1-06-02-069/0	129,35	0,772	1,770	1,210	0,933	0,753	0,622	0,519	0,434	0,361	0,296	0,235	0,172	0,106	0,058
11621000	Stropnice po ústí do toku Malše	1-06-02-072/0	402,38	2,456	5,580	3,830	2,960	2,400	1,990	1,670	1,400	1,170	0,967	0,773	0,574	0,362	0,204
11629000	Malše po ústí do toku Vltava	1-06-02-080/0	980,11	7,354	16,400	11,400	8,890	7,250	6,050	5,110	4,330	3,650	3,040	2,460	1,850	1,200	0,704

ID VÚ	Název útvaru povrchových vod	ČHP	Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Q <sub>a</sub> (m <sup>3</sup> /s)	m-denní průtoky (m <sup>3</sup> /s)												
					Q30	Q60	Q90	Q120	Q150	Q180	Q210	Q240	Q270	Q300	Q330	Q355	Q364
11636000	Dehtařský potok po ústí do toku Vltava	1-06-03-015/0	143,83	0,674	1,620	1,070	0,797	0,628	0,507	0,414	0,339	0,276	0,221	0,170	0,119	0,068	0,034
11651030	Bezdrvský p. po soutok s tokem Olešník (Svatopluk)	1-06-03-033/0	157,44	0,790	1,820	1,220	0,924	0,739	0,607	0,505	0,422	0,352	0,289	0,230	0,171	0,109	0,063
11651060	Olešník (Svatopluk) po ústí do toku Bezdrvský p.	1-06-03-036/0	33,64	0,116	0,292	0,184	0,132	0,101	0,079	0,063	0,050	0,040	0,031	0,022	0,015	0,008	0,003
11652000	Bezdrvský potok po vzdutí nádrže Bezdrv	1-06-03-043/0	219,2	0,969	2,260	1,500	1,140	0,905	0,740	0,613	0,510	0,422	0,344	0,272	0,199	0,123	0,068
11658001	Bezdrvský potok po ústí do toku Vltava	1-06-03-049/0	280,42	1,169	2,760	1,830	1,380	1,090	0,888	0,732	0,605	0,498	0,403	0,315	0,227	0,137	0,073
11666000	Kyselá voda po ústí do toku Vltava	1-06-03-057/0	53,67	0,269	0,668	0,448	0,336	0,263	0,211	0,170	0,136	0,108	0,084	0,062	0,040	0,020	0,008
11669000	Vltava po vzdutí nádrže Hněvkovice	1-06-03-060/0	3394,07	30,000	63,400	45,600	36,400	30,400	25,900	22,300	19,200	16,600	14,100	11,700	9,190	6,360	4,070
106030760005	Nádrž Hněvkovice	1-06-03-076/0	3540,29	30,600	64,900	46,600	37,200	31,000	26,300	22,700	19,600	16,800	14,300	11,900	9,310	6,430	4,100
11689000	Vltava po vzdutí nádrže Kořensko	1-06-03-080/0	3582,01	30,700	65,200	46,800	37,400	31,100	26,500	22,800	19,600	16,900	14,400	11,900	9,340	6,440	4,110
11706000	Tušť (Hrdlořežský potok) po ústí do toku Lužnice	1-07-02-007/0	54,28	0,272	0,703	0,459	0,337	0,259	0,203	0,160	0,126	0,098	0,073	0,052	0,032	0,014	0,005
11712000	Dračice po ústí do toku Lužnice	1-07-02-013/0	154,19	1,237	2,850	1,950	1,500	1,210	0,998	0,832	0,695	0,577	0,472	0,373	0,272	0,166	0,089
11716000	Lužnice po soutok s tokem Koštěnický potok (Kačležský)	1-07-02-017/0	942,57	6,214	16,300	11,000	8,130	6,260	4,890	3,830	2,980	2,270	1,660	1,130	0,650	0,251	0,063
11725000	Koštěnický p.(Kačležský) po vzdutí nádrže Staňkovský r.	1-07-02-026/0	103,22	0,933	2,130	1,460	1,120	0,905	0,748	0,626	0,525	0,438	0,361	0,287	0,212	0,133	0,074
11726000	Vodoteč I po vzdutí nádrže Hejtman	1-07-02-027/0	35,8	0,279	0,662	0,440	0,332	0,263	0,214	0,176	0,145	0,119	0,096	0,075	0,053	0,032	0,016
11728000	Koštěnický p.(Kačležský) po ústí do toku Lužnice	1-07-02-029/0	169,64	1,444	3,980	2,630	1,900	1,430	1,090	0,827	0,622	0,455	0,317	0,202	0,105	0,033	0,006
11730000	Lužnice po vzdutí nádrže Rožmberk	1-07-02-031/0	1158,95	2,390	6,300	4,020	2,890	2,190	1,690	1,320	1,030	0,784	0,581	0,404	0,243	0,104	0,032
11730120	Spolský potok po vzdutí nádrže Svět	1-07-02-043/0	77,12	0,350	0,892	0,582	0,428	0,330	0,260	0,206	0,164	0,128	0,098	0,071	0,045	0,021	0,008
11730171	Kaňovský potok po vzdutí nádrže Rožmberk	1-07-02-049/1	20,76	0,075	0,179	0,122	0,093	0,074	0,060	0,050	0,041	0,033	0,026	0,020	0,014	0,008	0,003
11737000	Miletínský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-02-056/0	113,7	0,463	1,200	0,776	0,567	0,435	0,340	0,268	0,211	0,164	0,123	0,087	0,054	0,024	0,008
11742000	Ponědražský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-02-061/0	64,84	0,190	0,506	0,325	0,235	0,177	0,137	0,106	0,082	0,062	0,045	0,031	0,018	0,007	0,002
11751000	Bukovský potok (celý) po ústí do toku Lužnice	1-07-02-075/0	87,29	0,207	0,556	0,355	0,254	0,191	0,147	0,113	0,087	0,065	0,047	0,032	0,019	0,007	0,002
11754000	Lužnice po soutok s tokem Nežárka	1-07-02-078/0	1717,33	4,663	10,600	7,650	6,030	4,940	4,100	3,430	2,860	2,370	1,910	1,480	1,030	0,568	0,250
11766050	Kamenice po ústí do toku Nežárka	1-07-03-017/0	163,84	1,235	2,770	1,910	1,490	1,210	1,010	0,848	0,717	0,603	0,501	0,405	0,304	0,197	0,115
11769000	Žirovnice po soutok s tokem Počátecký potok	1-07-03-020/0	41,85	0,294	0,673	0,461	0,355	0,286	0,237	0,198	0,166	0,138	0,113	0,090	0,066	0,041	0,023
11770000	Počátecký potok po ústí do toku Žirovnice	1-07-03-021/0	37,8	0,283	0,644	0,444	0,343	0,278	0,230	0,193	0,162	0,135	0,111	0,089	0,066	0,041	0,023
11777000	Radouňský potok po ústí do toku Nežárka	1-07-03-028/0	52,95	0,358	0,854	0,587	0,450	0,359	0,293	0,240	0,197	0,160	0,127	0,097	0,066	0,036	0,015
11780000	Nežárka po soutok s tokem Hamerský potok	1-07-03-031/0	388,09	2,798	6,320	4,370	3,390	2,750	2,280	1,920	1,620	1,360	1,120	0,899	0,669	0,424	0,240
11783000	Hamerský potok po soutok s tokem Studenský potok	1-07-03-034/0	44,68	0,362	0,801	0,557	0,435	0,356	0,298	0,252	0,215	0,182	0,153	0,124	0,095	0,063	0,038
11784000	Studenský potok po ústí do toku Hamerský potok	1-07-03-035/0	27,02	0,227	0,524	0,367	0,285	0,231	0,191	0,159	0,132	0,109	0,088	0,069	0,049	0,028	0,013

ID VÚ	Název útvaru povrchových vod	ČHP	Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Q <sub>a</sub> (m <sup>3</sup> /s)	m-denní průtoky (m <sup>3</sup> /s)												
					Q30	Q60	Q90	Q120	Q150	Q180	Q210	Q240	Q270	Q300	Q330	Q355	Q364
11787000	Hamerský potok po vzdutí nádrže Hejtmán	1-07-03-038/0	96,82	0,772	1,840	1,270	0,979	0,784	0,640	0,526	0,432	0,350	0,278	0,211	0,143	0,076	0,032
11796000	Olešná po ústí do toku Hamerský potok	1-07-03-047/0	38,78	0,276	0,749	0,490	0,355	0,268	0,205	0,157	0,120	0,089	0,064	0,042	0,023	0,008	0,002
11797000	Hamerský potok po ústí do toku Nežárka	1-07-03-048/0	221,87	1,664	4,090	2,830	2,150	1,700	1,370	1,110	0,895	0,711	0,549	0,401	0,257	0,122	0,043
11803000	Lásenice po ústí do toku Nežárka	1-07-03-054/0	22,11	0,194	0,500	0,310	0,222	0,167	0,130	0,102	0,080	0,062	0,047	0,034	0,021	0,010	0,004
11809000	Nová řeka po ústí do toku Nežárka	1-07-03-066/0	74,1	5,766	15,400	10,700	7,990	6,150	4,780	3,700	2,820	2,090	1,470	0,949	0,495	0,155	0,027
11813000	Holenský potok po ústí do toku Nežárka	1-07-03-070/0	35,47	0,276	0,713	0,424	0,295	0,218	0,167	0,129	0,100	0,077	0,058	0,041	0,026	0,012	0,005
11817000	Řečice po ústí do toku Nežárka	1-07-03-074/0	68,57	0,423	1,090	0,729	0,543	0,421	0,332	0,263	0,207	0,161	0,121	0,085	0,052	0,022	0,007
11822010	Nežárka po ústí do toku Lužnice	1-07-03-079/2	1000,15	12,320	29,000	20,300	15,700	12,600	10,300	8,550	7,050	5,760	4,600	3,510	2,410	1,310	0,570
11827000	Bechyňský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-007/0	123,08	0,765	1,840	1,280	0,977	0,779	0,632	0,517	0,421	0,340	0,267	0,199	0,133	0,068	0,027
11829000	Doňovský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-009/0	22,62	0,093	0,240	0,157	0,116	0,089	0,069	0,055	0,043	0,033	0,025	0,018	0,011	0,005	0,002
11845000	Dírenský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-025/0	115,66	0,716	1,750	1,210	0,919	0,729	0,588	0,478	0,387	0,309	0,240	0,177	0,115	0,056	0,021
11859000	Černovický potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-039/0	137,23	0,993	2,290	1,600	1,240	1,000	0,827	0,689	0,575	0,475	0,386	0,301	0,215	0,125	0,061
11865000	Borecký potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-045/0	50,03	0,246	0,612	0,412	0,310	0,243	0,195	0,157	0,126	0,100	0,077	0,056	0,036	0,018	0,007
11869000	Maršovský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-049/0	41,39	0,138	0,355	0,225	0,163	0,124	0,097	0,076	0,060	0,047	0,035	0,025	0,016	0,007	0,003
11875000	Chotovinský potok po soutok s tokem Chýnovský p.	1-07-04-055/0	82,24	0,421	1,070	0,710	0,525	0,406	0,321	0,255	0,202	0,158	0,120	0,086	0,054	0,025	0,008
11884000	Turovecký potok po ústí do toku Chotovinský potok	1-07-04-064/0	67,31	0,438	1,040	0,716	0,549	0,440	0,360	0,296	0,244	0,199	0,159	0,121	0,084	0,046	0,020
11885000	Chotovinský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-065/0	213,65	1,137	2,800	1,890	1,420	1,110	0,894	0,723	0,584	0,466	0,363	0,268	0,177	0,089	0,035
11886000	Lužnice po soutok s tokem Košínský potok	1-07-04-066/0	3535,35	21,459	49,100	34,600	27,000	21,900	18,200	15,200	12,700	10,500	8,560	6,700	4,790	2,790	1,370
11895000	Košínský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-075/0	82,97	0,364	0,919	0,607	0,450	0,349	0,277	0,221	0,176	0,139	0,106	0,077	0,049	0,024	0,009
11921000	Smutná po soutok s tokem Milevský potok	1-07-04-101/0	99,61	0,548	1,370	0,914	0,682	0,532	0,424	0,341	0,273	0,216	0,167	0,122	0,079	0,038	0,014
11926000	Milevský potok po ústí do toku Smutná	1-07-04-106/0	76,79	0,339	0,868	0,569	0,419	0,323	0,254	0,202	0,159	0,124	0,094	0,067	0,042	0,019	0,007
11931000	Smutná po ústí do toku Lužnice	1-07-04-111/0	246,25	1,095	2,770	1,830	1,350	1,050	0,828	0,660	0,525	0,413	0,315	0,228	0,146	0,069	0,025
11935000	Židova strouha po ústí do toku Lužnice	1-07-04-115/0	73,56	0,232	0,615	0,395	0,285	0,216	0,167	0,130	0,101	0,076	0,056	0,039	0,023	0,009	0,003
11937000	Bílinský potok po ústí do toku Lužnice	1-07-04-117/0	72,15	0,177	0,483	0,307	0,219	0,163	0,124	0,095	0,072	0,054	0,038	0,025	0,014	0,005	0,001
11938000	Lužnice po vzdutí nádrže Kořensko	1-07-04-118/0	4233,43	24,100	54,900	38,500	30,000	24,400	20,200	16,900	14,200	11,800	9,670	7,620	5,510	3,290	1,680
11959000	Hrejkovický potok po vzdutí nádrže Orlík	1-07-05-021/0	70,86	0,250	0,658	0,421	0,305	0,231	0,179	0,140	0,108	0,083	0,062	0,043	0,026	0,011	0,003
11969000	Vydra po soutok s tokem Roklanský potok	1-08-01-005/0	42,44	1,540	3,180	2,310	1,860	1,560	1,340	1,170	1,020	0,884	0,762	0,644	0,516	0,372	0,253
11972000	Roklanský potok po soutok s tokem Javoří potok	1-08-01-008/0	22,18	0,738	1,530	1,100	0,804	0,742	0,637	0,553	0,482	0,420	0,362	0,307	0,247	0,180	0,125
11975000	Javoří potok po ústí do toku Roklanský potok	1-08-01-011/0	16,72	0,514	1,060	0,766	0,617	0,519	0,446	0,388	0,338	0,295	0,255	0,216	0,174	0,127	0,088
11976000	Roklanský potok po ústí do toku Vydra	1-08-01-012/0	47,66	1,466	3,010	2,190	1,770	1,490	1,280	1,110	0,973	0,849	0,734	0,622	0,502	0,366	0,252
11979000	Hamerský potok po ústí do toku Vydra	1-08-01-015/0	20,66	0,495	1,000	0,741	0,603	0,511	0,441	0,385	0,337	0,295	0,255	0,216	0,174	0,126	0,085
11982000	Vydra po ústí do toku Otava	1-08-01-018/0	146,43	4,140	8,450	6,170	4,990	4,210	3,630	3,160	2,760	2,410	2,090	1,770	1,430	1,050	0,724
11983000	Křemelná po soutok s tokem Slatinný potok	1-08-01-019/0	24,05	0,548	1,140	0,822	0,659	0,552	0,472	0,409	0,356	0,309	0,266	0,224	0,179	0,129	0,088

ID VÚ	Název útvaru povrchových vod	ČHP	Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Q <sub>a</sub> (m <sup>3</sup> /s)	m-denní průtoky (m <sup>3</sup> /s)												
					Q30	Q60	Q90	Q120	Q150	Q180	Q210	Q240	Q270	Q300	Q330	Q355	Q364
11986000	Slatinný potok po ústí do toku Křemelná	1-08-01-022/0	33,17	0,711	1,460	1,060	0,857	0,721	0,620	0,539	0,470	0,410	0,354	0,300	0,241	0,175	0,120
11994000	Prášilský potok po ústí do toku Křemelná	1-08-01-030/0	44,48	1,298	2,670	1,940	1,560	1,310	1,130	0,980	0,855	0,745	0,643	0,544	0,438	0,317	0,218
12001000	Křemelná po ústí do toku Otava	1-08-01-037/0	170,48	3,915	8,020	5,840	4,720	3,980	3,420	2,980	2,600	2,270	1,960	1,660	1,340	0,976	0,672
12009000	Losenice po ústí do toku Otava	1-08-01-045/0	53,89	0,755	1,520	1,140	0,931	0,791	0,685	0,598	0,524	0,458	0,395	0,333	0,266	0,188	0,123
12020000	Otava po soutok s tokem Volšovka	1-08-01-056/0	455,86	9,673	19,700	14,400	11,700	9,870	8,500	7,410	6,480	5,660	4,900	4,160	3,360	2,440	1,680
12027000	Volšovka po ústí do toku Otava	1-08-01-063/0	74,38	0,759	1,620	1,180	0,943	0,786	0,668	0,573	0,492	0,421	0,355	0,291	0,223	0,147	0,086
12043000	Ostružná po ústí do toku Otava	1-08-01-079/0	168,61	1,855	4,180	2,920	2,270	1,850	1,540	1,300	1,090	0,917	0,757	0,605	0,448	0,280	0,155
12057000	Nezdický potok po ústí do toku Otava	1-08-01-093/0	75,97	0,392	0,883	0,614	0,478	0,389	0,324	0,273	0,230	0,193	0,160	0,128	0,095	0,060	0,033
12065000	Černíčský potok po ústí do toku Otava	1-08-01-101/0	61,55	0,195	0,459	0,314	0,241	0,193	0,158	0,131	0,108	0,089	0,071	0,055	0,039	0,022	0,011
12073000	Mlýnský potok po ústí do toku náhon z Otavy	1-08-01-109/0	57,98	0,167	0,398	0,270	0,205	0,163	0,133	0,109	0,090	0,073	0,058	0,045	0,031	0,017	0,008
12088000	Březový potok po ústí do toku Otava	1-08-01-124/0	116,57	0,320	0,774	0,517	0,389	0,307	0,248	0,202	0,165	0,133	0,106	0,080	0,055	0,030	0,014
12098000	Novosedelský potok po ústí do toku Otava	1-08-01-134/0	101,58	0,537	1,260	0,846	0,644	0,514	0,421	0,349	0,289	0,239	0,194	0,152	0,110	0,066	0,035
12105000	Otava po soutok s tokem Volyňka	1-08-01-141/0	1286,47	14,508	30,000	21,700	17,500	14,700	12,600	10,900	9,510	8,270	7,140	6,030	4,840	3,490	2,390
12114000	Volyňka po soutok s tokem Spůlka	1-08-02-009/0	81,17	0,860	1,930	1,330	1,030	0,834	0,694	0,585	0,495	0,417	0,348	0,281	0,213	0,140	0,083
12125000	Spůlka po ústí do toku Volyňka	1-08-02-020/0	104,44	0,973	2,210	1,500	1,160	0,935	0,775	0,649	0,547	0,458	0,379	0,305	0,228	0,147	0,086
12145000	Peklov po ústí do toku Volyňka	1-08-02-040/0	80,27	0,426	0,999	0,659	0,496	0,394	0,321	0,265	0,219	0,181	0,147	0,116	0,084	0,052	0,029
12150000	Volyňka po ústí do toku Otava	1-08-02-045/0	427,19	3,105	7,090	4,790	3,660	2,950	2,430	2,040	1,710	1,430	1,180	0,945	0,706	0,453	0,265
12154000	Řepický potok po ústí do toku Otava	1-08-02-049/0	30,8	0,099	0,256	0,164	0,119	0,091	0,071	0,056	0,044	0,034	0,026	0,019	0,012	0,005	0,002
12171000	Vitkovský potok po ústí do toku Otava	1-08-02-066/0	16	0,044	0,114	0,073	0,053	0,040	0,032	0,025	0,020	0,015	0,012	0,008	0,005	0,002	0,001
12185000	Brložský potok po ústí do toku Otava	1-08-02-080/0	121,99	0,433	1,090	0,704	0,517	0,399	0,316	0,252	0,202	0,159	0,123	0,090	0,059	0,030	0,012
12215000	Blanice po vzdutí nádrže Husinec	1-08-03-027/0	209,72	2,078	4,500	3,110	2,430	2,000	1,680	1,440	1,230	1,060	0,899	0,749	0,592	0,420	0,284
108030270001	Nádrž Husinec	1-08-03-027/0	212,21	2,090	4,530	3,130	2,450	2,010	1,690	1,440	1,240	1,060	0,910	0,750	0,590	0,420	0,280
12229000	Blanice po soutok s tokem Dubský potok	1-08-03-041/0	321,12	2,649	5,750	3,980	3,110	2,550	2,150	1,840	1,580	1,350	1,150	0,953	0,750	0,529	0,354
12238000	Dubský potok po ústí do toku Blanice	1-08-03-050/0	67,62	0,237	0,597	0,387	0,284	0,220	0,174	0,139	0,111	0,087	0,067	0,049	0,032	0,016	0,006
12246000	Zlatý potok po ústí do toku Blanice	1-08-03-058/0	92,32	0,595	1,330	0,897	0,690	0,559	0,466	0,393	0,334	0,283	0,237	0,194	0,150	0,103	0,066
12270000	Radomilický potok po ústí do toku Blanice	1-08-03-083/0	91,23	0,279	0,712	0,460	0,336	0,258	0,203	0,161	0,128	0,100	0,076	0,055	0,035	0,017	0,006
12280040	Blanice po ústí do toku Otava	1-08-03-096/0	863,9	4,699	10,500	7,170	5,520	4,480	3,720	3,140	2,660	2,240	1,870	1,520	1,160	0,775	0,480
12285000	Otava po vzdutí nádrže Orlík	1-08-03-101/0	2913,94	23,390	49,000	34,800	27,700	23,100	19,700	17,000	14,800	12,800	11,100	9,330	7,510	5,470	3,810
12296000	Lomnice po soutok s tokem Hradištský potok	1-08-04-003/0	63,91	0,320	0,861	0,556	0,402	0,303	0,233	0,180	0,138	0,103	0,075	0,050	0,029	0,011	0,003
12299000	Hradištský potok po ústí do toku Lomnice	1-08-04-006/0	31,34	0,144	0,400	0,252	0,178	0,132	0,099	0,075	0,056	0,041	0,029	0,019	0,010	0,003	0,001
12309000	Závišínský potok po ústí do toku Lomnice	1-08-04-016/0	72,12	0,345	0,924	0,602	0,438	0,331	0,256	0,198	0,152	0,115	0,083	0,056	0,032	0,012	0,003
12313000	Mračovský potok po ústí do toku Lomnice	1-08-04-020/0	47,25	0,189	0,525	0,330	0,233	0,172	0,129	0,098	0,073	0,054	0,038	0,024	0,013	0,004	0,001
12321000	Kostratecký potok po ústí do toku Lomnice	1-08-04-028/0	59,88	0,270	0,733	0,471	0,338	0,254	0,194	0,149	0,113	0,084	0,061	0,040	0,023	0,008	0,002
12326000	Lomnice po soutok s tokem Skalice	1-08-04-033/0	451,86	1,888	5,120	3,270	2,350	1,760	1,350	1,030	0,787	0,588	0,423	0,282	0,159	0,060	0,015
12341000	Skalice po soutok s tokem Hrádecký potok (Ostrovský)	1-08-04-048/0	170,06	1,031	2,600	1,700	1,250	0,968	0,766	0,612	0,488	0,385	0,296	0,216	0,140	0,069	0,027

ID VÚ	Název útvaru povrchových vod	ČHP	Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Q <sub>a</sub> (m <sup>3</sup> /s)	m-denní průtoky (m <sup>3</sup> /s)												
					Q30	Q60	Q90	Q120	Q150	Q180	Q210	Q240	Q270	Q300	Q330	Q355	Q364
12350000	Hrádecký potok (Ostrovský) po ústí do toku Skalice	1-08-04-057/0	87,61	0,253	0,659	0,406	0,288	0,216	0,166	0,129	0,101	0,077	0,058	0,041	0,026	0,012	0,004
12357000	Skalice po ústí do toku Lomnice	1-08-04-064/0	375,8	1,512	3,880	2,470	1,800	1,370	1,070	0,849	0,670	0,523	0,397	0,286	0,182	0,087	0,032
40109000	Mlýnský potok po státní hranici	4-04-02-005/0	30,72	0,353	0,586	0,536	0,424	0,349	0,240	0,190	0,160	0,148	0,134	0,120	0,099	0,063	0,042